

MOSKITIERY RAMKOWE

Montaż ramki siatkowej odbywa się od wnętrza pomieszczenia w otwartym oknie. Moskitierę należy rozpakować i obrócić wszystkie blaszki zaczepowe w kierunku środka ramki. Następnie trzymając za uchwyty umieszczone na wewnętrznej stronie przeciwległych ramek wystawić moskitierę na zewnątrz okna. Wpasować ramkę moskitiery w światło ościeżnicy, docisnąć do ramy okna i nadal trzymając moskitierę za uchwyty stopniowo przekręcać blaszki zaczepowe na zewnątrz ramki, tak aby ramka nie mogła wypaść z okna. Ocenić czy zaczepy odpowiednio mocują ramkę, jeśli nie to wyjąć ramkę, dogiąć odpowiednio wszystkie blaszki zaczepowe i ponownie przymocować ramkę. Ostrożnie zamknąć skrzydło okienne, sprawdzając czy nie występuje „kolizja” między zamontowaną ramką a oknem i czy pasowanie ramki zapewnia odpowiednią szczelność. Po zamontowaniu niezwłocznie usunąć wszelkie folie i taśmy zabezpieczające.



OBSŁUGA i KONSERWACJA

Moskitiery nie wymagają konserwacji. Podczas czyszczenia używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Przy większych zabrudzeniach stosować delikatne detergenty. Zalecany jest demontaż ramki na okres zimowy. Przy demontażu postępować w odwrotnej kolejności niż przy montażu. W razie wątpliwości skontaktować się z producentem.

Za złe wykonanie opisanych czynności producent okien nie ponosi odpowiedzialności. Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Nieprawidłowy montaż moskitiery może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Moskitiera nie zabezpiecza przed wypadnięciem z okna.